



PAIGALDUSJUHEND

UniClic



UniClic laudparkett paigaldatakse "ujuvana". Lauad ühendatakse omavahel liimivabalt e. klikk-ühendusega ja neid ei kinnitata aluspõranda külge. Laudparketti võib ka tervenisti aluspõrandale liimida, vt juhendit laudparketi mahaliimimine.

Enne tööde alustamist tutvu laudparketi paigaldusjuhendiga.

Ettevalmistustööd

- Too parkett paigalduskohta valmis 1-2 päeva varem. See on vajalik selleks, et materjal kohaneks ruumi temperatuuriga. Parkettilaudu peab hoidma avamata pakendis kōetud ruumis horisontaalsel ja tasasel pinnal.
- Enne laudparketi paigaldustōde algust peab olema lõpetatud kõik müüri-, krohvimis- ja värvimistōd. Paigaldustōde ajal peab suhteline õhuniiskus jääma vahemikku 30–60%. Nii parkettilaudade kui ka ruumi temperatuur peab olema vähemalt 18 °C. Kindlustage vajalik ruumi temperatuur (min 18° C) ja suhteline õhuniiskus (max. 60%) ka pärast põranda paigaldamist.
- Tavaliselt paigaldatakse parkett päevavalguse langemise suunas (st akna suhtes piki) va kui aluseks on laudpõrand, siis paigaldatakse parkett selle suhtes risti.
- Valmistu põrandapaigalduseks hoolikalt! Mōõda ruumi laius ja arvuta välja, kui lai tuleks viimane lauarida. Kui see on kitsam kui 30 mm, sae kitsamaks ka esimest rida, nii et esimene ja viimane rida oleksid umbes sama laiad.
- Kui leiad pakist vigastatud või defektiga laua, siis pane see kõrvale. Seda saab kasutada rea lõpus või vahetab edasimüüja selle terve vastu.
- Kui soovid parketti paigaldada juhendis nimetamata aluspõrandale, põrandaküttele, kui paigaldatav põrand on väga suur (üle 12 m lai) või keerulise kujuga, konsulteerige edasimüüja või maaletoojaga.

Nōuded aluspõrandale

- Aluspõrand peab olema kuiv, sile ja kindel. Sobivaks aluspõrandaks on betoon, puitlaastplaat või vana laudpõrand (vōib olla kaetud kuni 4mm paksu rullmaterjaliga).
- Kontrolli aluspõranda siledust! Tee seda sirge rihtlati abil. Vastavalt standardile ei tohi ebatasasus ületada 2 m lõigul ±3 mm ja 0,25 m lõigul ±1,2 mm. Kasutades 1 m lauda, vōib lubatud hālve olla ±2 mm.
- Parkettpõrand peab alati olema kaitstud aluspõrandast eralduva niiskuse eest. Selleks tuleb põrand katta vastupidava 0,2 mm paksuse polüetüleenkillega, mille peab aluspõrandale laotama ülekattega vähemalt 200 mm. Aluspõrand peab olema hoolikalt puhastatud, et vältida hallituse teket kile all.
- Niiskustōke tuleb kindlasti asetada kõikidele betoonpõrandatele, kaasa arvatud põrandakipsplaat. Kilet tuleb kasutada ka palavate või niiskete ruumide (kütte- ja pesuruumid), keldri ning ventilatsioonikāikude kohal asuvatel põrandatel, samuti põrandakütte korral. Altpoolt tuleva niiskuse oht on suur ka uue puitlaagituse korral. Kui aluspõranda suhteline niiskusesisaldus on üle 95%, ei tohi parkettpõrandat mingil tingimusel paigaldada. Ruum peab olema korraliku ja tōitava ventilatsiooniga.
- Põrandakütte korral peab küttesüsteemi soojus jaotuma ühtlaselt üle kogu põranda. Parketi pinnatemperatuur ei tohi kunagi ületada üheski ruumiosas 27 °C. Sama kehtib ka parketi külgnemisel radiaatori-torudega, vaipade all jne. Põrandakütte peale ei sobi paigaldada pōõgi- ja vahtraparketti. (NB vt paigaldamine põrandaküttele).
- Polüetüleenkilele aseta vahekiht - alusvaip, mis summutab sammude kaja ja ühtlustab aluse väikeseid ebatasasusi. Vahekiht sobib ehituspapp, aluskork, 3 mm alusvaht, Tplex või Provent alusmaterjal. Tplex ja Provent on alusvaibad kus on ühendatud nii niiskustōkke ülesannet täitev polüetüleenkile kui sammumōra summutav alusvaip, tagades nii kiirema ja mugavama paigalduse.

Paisuvuugid


- Kui ruum on pikk ja kitsas, paigaldatakse lauad ruumi pikisuunas. Puitpõrandad kahanevad ja paisuvad õhuniiskuse muutumisel (talvel pidevalt kōetavates ruumides peamiselt kahanevad). Seepärast peab keskmise suurusega ruumis seina ja parkettpõranda vahele jātma vähemalt 10 mm nihkeruumi. Suuremate põrandate korral arvestatakse 1m kohta 1,5 mm nihkeruumi (nt kui 10 m põranda laiuse kohta 10 x 1,5 mm = 15 mm (max)). Kui põrand on üle 10 m lai, peab paisumisvuugi planeerima ka pinna sisse. Selle tarvis pakub Lincona spetsiaalseid vaheliiste.
- Sama arvestusega peab paisumisruumi jātma ka kõigi kindlalt kinnitatud objektidega (torud, uksepiidad, uksepakud, küttekolded, sambad, trepid ja üleminek teisest materjalist põrandakattele).

PAIGALDUSJUHEND


UniClic

Paigaldamine


- **Joonis 1:** Paigaldamist alusta ruumi vasakust nurgast. Esimene parketilaud paigaldage soonega seina poole. Jätke põranda ja seina vahele vähemalt 7 mm suurune paisuvuuk (1-1,5 mm ruumi laiuse iga meetri kohta). Hiljem, kui 3-4 rida parketilaudu on juba ühendatud, võite paisuvuugi laiust veelkord korrigeerida. Seina ja põranda vahel kasutage paisumisruumi hoidmiseks sobiva paksuega distantskiile. Ära loodagi, et seinad on sirged. Kasuta pingul nööri kontrollimaks, et esimene rida on tõepoolest otse. See on hea lõpptulemuse saavutamiseks väga tähtis.




- **Joonis 2:** Monteeri kokku esimene rida, asetades uue laua otsa punn juba paigaldatud laua soonde umbes 30-kraadise nurga all ja surudes lauda ettevaatlikult allapoole, et ühendus lukustuks.




- **Joonis 3:** Põranda lauarütm näib kaunim, kui laudade otsavuukide paigutus on juhuslik. Selleks on soovitatav kasutada ridade lõpust ärasaetud lauätükke järgnevate ridade alustamisel. Kõrvutiasetsevate ridade otsavuugid ei tohi paikneda teineteisele lähemal kui 500 mm. Hoides parketilauda kaldu asetage laua serva soon juba paigaldatud esimese rea parketilaua punni. Painutage lauda kergelt allapoole ja koputage veidi laua servale, kuid ärge laske lauda lõpuni alla. Nii püsib parketilaud kohal, et võiksite ühendada järgmise parketilauda.




- **Joonis 4:** Jätkake samal viisil ja ühendage esimese rea lauad. Fikseerige parketilaudade rida kerge paigalduskloti koputustega punni alumisele poolele, vajutades samal ajal kogu rida allapoole.



- **Joonis 5-6:** Olles paigaldanud 3 – 4 rida, korregeerige paisuvuugi laiust seina ja põranda vahel.



- **Joonis 7:** Enne viimase rea paigaldamist mõõtke kaugust seinani ja vajaduse korral saagige viimane laud kitsamaks.



- **Joonis 8:** Viimase rea fikseerimiseks kasutage spetsiaalselt selleks ettenähtud tööriistu.



- **Joonis 9:** Kui oled paigaldamisega jõudnud toa vastasseina, sae viimane rida sobivaks. Selleks aseta viimase rea laud täpselt eelviimase rea peale ning lauätükki kasutades tõmba viimase rea lauale seinakontuur, unustamata deformatsioonivuuki. Küttesüsteemi jt sarnaste torude jaoks on vaja põrandalauda puurida auk. Augu läbimõõt peab olema 20 mm suurem kui toru oma. Sae lauast välja tükk (nagu pildid). Kui parketilaud on paika pandud, liimi väljasaetud tükk oma kohale ning kata paisuvuuk torukraega. Kui on vaja parajaks saagida uksepiita, kasuta mõõduks põrandalaua tükikest koos alusmaterjaliga, et kõrgus oleks täpne.






PAIGALDUSJUHEND

UniClic

- **Joonis 10:** Kui paigaldate parketilaudadest „ujuvat“ põrandat koridorides, soovitate laud paigaldada pikisuunas.



- **Joonis 11:** Eemalda distantskiilud ja paigalda põrandaliistud, kinnitades nad klambri vm vahendiga seina külge. Ääreliste paigaldades ei tohi neid liialt vastu põrandat suruda, see võib piirata põrandat „liikumisvabadust“. Parketilt mõnele teisele põrandakattele üleminekukohas tuleb kasutada sobivaid ülemineku-, või T-liiste. Kui paigaldatud parkett on vaja ehitustööde jätkamise ajaks kinni katta, siis tee seda niiskust läbilaskva kattega.



Hooldamine

Naturaalse õliga parkett

- **Pärast paigaldust:** Tehases tehtud naturaalse eel-õlitusega parketid on soovitatav peale paigaldamist kohe hooldusõlitada (NT: Timberex Sation Oil; Gold hooldusvaht; Bona Carl's oil 25). Edaspidi kasutada hooldusõlitamist tuhmunud piirkondades vastavalt vajadusele. Soovi korral võib õlitatud põrandat katta ka õlivahaga (NT: Timberex oil-wax). Vaha katab puidu pinna vetthülgava kaitsekihiga. Kulunud vahakiht hakkab pikapeale määrduma ja tuleb eemaldada uue vahakihi pealekandmiseks. Soovi korral küsi nõu Lincona klienditeenindusest.
- **Igapäevane hooldus:** Igapäevane õlitatud puitpõrandate puhastamine toimub kuival, nt tolmuimejaga. Vahetevahel peaks põrandat puhastama ka hästi välja väänatud lapiga, põrand peab kuiv olema paari minutiga. Parima tulemuse saamiseks lisa pesuveele põrandaseepi (jälgi doseerimisjuhendit põrandaseebi purgi/etiketil). Ilma otsese vajaduseta märgpuhastus teeb põrandale kahju kui kasu, muutes puidupinna kiiresti kuivanuks ja tuhmiks!
- **Plekieemaldus:** Phasta määrdunud koht põrandaseebi lahusega või süvapuuhastusvahendiga Timberex Bio-C. Suuremad kahjustused ja tõrksad plekid saab korda abrasiivsema vildiga (sinine, roheline), lihvkäsna või äärmisel juhul peene liivapaberiga hõõrudes. Edasi toimib järgmiselt: vala puhastatavale kohale pisut hooldusõli Timberex Satin Oil või pihusta hooldusvahtu Timberex Gold, lase õlil imenduda ning hõõru hoolega valge või punase poleervildiga. Seejärel pühi põrand liigsest (mustast) õlist poleerlapiga kuivaks ja poleeri üle (**pärast kasutamist pane lapid kohe vette; NB! ISESÜTTIMISOHT**).
- **Perioodiline hooldus:** Hooldusõlitamise sagedus oleneb põrandat kasutustingimustest, esimestel aastatel 1-3 korda aastas, misjärel võib üle minna lihtsustatud hooldusele. Alusta põrandat korraliku puhastamisega. Pese eriti hoolikalt kogu õlitatud põrand põrandaseebi ja leige vee lahusega (vastavalt doseerimisjuhendile pakendil). Eriti määrdunud põrandat puhastamisel kasuta süvapuuhastusvahendit Timberex Bio-C. Suuremad kahjustused hõõru siledaks abrasiivse poleervildiga või peene liivapaberiga. Lase pestud põrandal kuivada. Kata seinad, liistud ja külgnivad põrandad kaitsekiile ja teibiga. Veendu, et põrand on pesemise järel täiesti kuivanud. Alusta toa kõige kaugemast nurgast. Kanna põrandale poleerlapi abil õhuke kiht hooldusõli Satin Oil nii, et põrand oleks ühtlaselt õliga kaetud (1 liitri õliga saab töödelda 50–100 m² põrandat). Kui mõni koht tundub kuivem, lisa pisut õli ning levita see lapiga laiali. Jälgi, et ühe korruga töödeldav pind ei oleks liiga suur, eriti kui töötad käsitsi. Kui lahkud õlitatud põrandalt, võta jalast kingad, et õliga ei määrduks muud pinnad. Oota 20 minutit, et õli imbuks korralikult põrandasse. Seejärel poleeri poleermasinaga (soovitatavalt 150 p/min, kiirematega on pritsmete oht suur) või käsitsi, valge või punase poleervildiga. Väga musta põrandat korral võib tiheda puidu peal kasutada sinist poleervilti. Ole ettevaatlik toonitud õlidega töödeldud põrandatega. Et tulemus tuleks ühtlasem, võib hooldusõlile lisada toonitud õli. Poleeri puidukiududega risti. Eriti hoolikalt poleeri käiguteid ja rohkem kulunud kohti. Vajadusel lisa põrandale täiendavalt hooldusõli, kuid mitte liigselt. Kohe poleerimise järel eemalda kogu mustunud üleliigne õli. Selleks kasuta poleermasina ja poleerlappi, mis on asetatud uuele poleervildile. Pühi hoolikalt liigsest õlist puhtaks ka põrandat servad ja põrandaliistud. Seejärel aseta kohe kasutatud poleerlapid veega täidetud anumasse (**NB! ISESÜTTIMISOHT**). Lase põrandal hooldustööde järel 8–12 tundi kuivada, seejärel poleeri põrandat siidja läike saamiseks kiire poleermasinaga (>300 p/min) valge või punase poleervildiga. Järelepoleerimist tee poleermasina ja poleervildi peale asetatud kuiva poleerlapiga. Pärast kuiva poleerlappi töötlemist võid hakata põrandat igapäevaselt kasutama. Juhul kui mõnest põrandapraost immitseb hooldusõli, kuivata see koht poleerlapiga ning poleeri üle. Timberexi hooldusõli Satin Oil asemel võib juba varem korralikult hooldatud põrandate edaspidiseks hooldusõlitamiseks kasutada hooldusvahtu Timberex Gold. Hooldusvaht sobib hästi ka neil juhtudel, kui hooldusõlitamist soovitakse läbi viia tavapärasest tihedamini (muuseumides, tantsusaalides jne). Hooldusvaht Timberex Gold kuivab palju kiiremini – lõpp-poleerimise saab teha praktiliselt kohe. Hästi hooldatud põrand kestab kaua!

Lakitud või UV-õliga kaetud parkett

- **Igapäevane hooldus:** Lakiga või UV-õliga töödeldud parkettpõrandatel on kõva ja kergesti hooldatav pealispind. Tavaliseks hoolduseks piisab üksnes tolmuimejast, vahetevahel peaks põrandat puhastama ka hästi väljaväänatud lapiga, mis on niisutatud puhastusvahendiga (NT: Bona Wood Floor Cleaner või Bona Parkett Cleaner).
- **Perioodiline hooldus:** Läbi pinnavigastuste pääseb niiskus siiski laki või UV-õli kihist läbi. Niiskuse toimel muutub vigastuse kohal puidu toon ja kõik läbi-vigastused muutuvad ajapikku nähtavaks. Lakitud põranda välisilme värskendamiseks/läike saamiseks ja mikropragude täitmiseks kasuta Bona Freshen Upi, UV-õlitatud toote puhul Kährs UV-oil Refreshener.

Plekieemaldus: Kui põrandal on plekk, proovi seda eemaldada pehme puhastusvahendiga (NT: Bona Wood Floor Cleaner). Kui see ei aita, saad tõrksate plekkide eemaldamiseks abi järgnevast tabelist. Kangeid plekieemaldusvahendeid kasutades ole ettevaatlik, sest suur kogus ja hoolas nühkimine võivad lakki kahjustada.

Plekk	Eemaldamine
Asfalt, kummi, õli, kingakreem, nõogi, raskesti eemalduvad šokolaad- ja rasvapekid	Puhastuspiiritus
Joonistuspliiats, huulepulk, tint	Tärpentin ja vesi 1:1
Küünlarasv, närimiskummi	Lase hanguda või asetage plekile jääkott. Seejärel eemalda ettevaatlikult kraapides
Veri	Külm vesi

- **Renoveerimine:** Põrandat, mille kulutuskoormus on väga suur ning lakk või UV-õli on täiesti läbi kulunud, saab uuendada, lihvides vana kaitsekihi täielikult masinaga maha ja lakkides (või õlitada) kogu põranda uuesti. NB! UV-õlitatud laudparketi esialgset ilme/tooni pole võimalik taastada. NB! Vt täiendavat juhendit - põrandate lakkimine.

Juhuslikest vedeliku-läigatustest ei jää parkettpõrandale mingit jälge, kui need kohe ära kuivatada. Ära jäta vett põrandale pikemaks ajaks. Niiskuse suhtes eriti tundlik on põõgi- ja vahtraparkett.

Parketi kaitsmine

Kaitsmaks põrandat mustuse ja liivaterade eest, kasuta mõlemal pool välisust kvaliteetseid pori- ja tolmu matte. Kriimustuste vältimiseks paigalda mööblialgade alla viilpadjakesed. Lillepottide, lemmiklooma toidukausside, jalatsite, kontoritooli rataste jms alla muretse Linconast nägusad läbipaistvad põrandakaitse matid.

Parketi vastupidamise suurendamine

Ruumides, kus parketil on suurem oht mustuse ja veega, toidu- ja joogi-jäätmega kokku puutuda, peaks põranda kohe paigaldamise järel katma täiendava lakikihiga või laki- (Bona Freshen Up) ja UV-õlipinna värskendajaga (Kährs UV-oil Refreshener), õlitatud põrandad aga õlivahaga. Nii saavad kaitstud ka laudade ühenduskohad, lisades põrandale niiskuskindlust.