

## PAIGALDUSJUHEND

### RULLVAIP

#### ÜLDTINGIMUSED

Enne paigaldustööde algust peab põrandamaterjal kohanema ruumi temperatuuriga (>18°C) vähemalt 48h jooksul. Enne paigaldustööde algust peab veenduma, et kvaliteetset ja värvilt sobivat põrandakattematerjali oleks piisavalt ning et sellel ei esineks silmaga nähtavaid defekte. Kindlasti peab jälgima vaipkatte paigaldusjuhendit ja rullide paigaldussuunda, mis on märgitud katte tagaküljel.

#### NÕUDED ALUSPÖRANDALE

Aluspõrand peab olema tugev, tasane, puhas, sile ja kuiv. Enne paigaldust veendu, et aluspõranda suhteline niiskusesisaldus ei ületaks 75%. Kui pind on konarlik, tuleb see tasandada, et vältida katte ebaühtlast kulumist. Aluse ebatasasused ei tohi ületada 2m kohta 3,0mm. Otse aluspõrandale liimimisel üldiselt ei ole vaja pinda eelnevalt kruntida, kuid imavat aluspõrandat peab töötleva, et see vastaks liimimisnõuetele. Aluspõranda pinnatemperatuur peab olema vähemalt 10°C. Temperatuur ruumis peab olema 24h enne, paigaldamise ajal ja 24h pärast paigaldamist 18-25°C.

NB! Tekstiil, kork, kummimaterjal ja muud sarnased põrandakatted ei sobi aluspõrandaks ja need peab eemaldama.

#### ALUSMATERJALID (KA ALUSVAIBAD)

Soovi korral võib vaipkatte paigaldada alusvaibale. Alusvaiba kasutamine võib anda järgmisi lisaväärtusi:

- Säilitada vaiba vastupidavust ja ilu
- Maksimaliseerida kõndimismugavust
- Vähendada sammumüra
- Suurendada korrustevahelist helikindlust

Alusvaipu toodetakse erinevates tiheduses, paksuses ja kaalus, et vastu pidada kerge, keskmise või raske liikluskoormusega alade nõudmistele.

#### VAIPKATTE MAHALIIMIMINE

1. Vaipkatted paigaldatakse põrandale täielikult mahaliimides või kahepoolse teibiga kinnitades.
2. Lõika sobiva pikkusega paanid, arvestades mustri kordusega. Paanid peaksid olema lõigatud vähemalt 5cm varuga.
3. Paanide lõikamisel kasuta selleks otstarbeks mõeldud teravat vaibanuga ja metallist joonlauda.
4. Laota paanid külge külje kõrvale, jälgides materjali tagapõhjal olevaid nooli, mis peavad suunduma ruumi peamise valgusallika poole, mitte vastupidi.
5. Kui on tegemist mustrilise vaipkattega tuleb kindlasti arvestada mustrisammu nii pikkuses kui ka laiuses. Paanid peab paigaldama kõik ühes suunas, paani ei tohi pöörata ei 90° ega 180°.
6. Märki esimese paani asukoht pliatsiga põrandale ning rulli paan kokku.
7. Kasutades õiget liimikammi, kata põrand liimiga vastavalt liimitootja juhistele. Pea kinni liimitootja nõuetest liimimise, liimi säilimis- ja kuivamisaja kohta.
8. Vältimaks katte kokkutõmbumist, peab enne katte paigaldamist laskma mahakammitud liimil pisut seista, kuni see õrnalt katsudes ei hakka enam sõrme külge (seisuaeg sõltub ruumi õhuniiskusest ja temperatuurist). Vastasel juhul võib liim vuukidest välja tulla või muuta katte liigniiskuse kogunedes kühmuliseks. Rulli kate ettevaatlikult liimipadjale, kontrollides, et nakkepind liimiga on piisav. Suru vaipkate tugevasti vastu aluspõrandat, liikudes paani keskelt ääre suunas, et põrandakattematerjali alla ei jääks õhumulle.

9. Rulli kate kinni, samuti suunaga keskelt äärte suunas.
10. Värsked liimiplekid tuleb eemaldada kohe niiske lapi või käsnaga.
11. Samal kombel paigalda ka järgmised paanid teineteise kõrvale, nii et ühenduskohad oleksid tihedasti koos.
12. Lõika ära seina äärde ja sokliliistude alla jääv üleliigne põrandakate.
13. Lõpuks rulli üle kogu põrand. Vaipkatet saab koormata peale 24h möödumist.
14. Paigaldades katet treppidele, peab kindlasti paigaldama ka trepiservaliistud.